- ■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複 製、改変などを行うことは禁じられております。
- ■BUFFALO $^{\text{TM}}$ 、AirStation $^{\text{TM}}$ 、AOSS $^{\text{TM}}$ は、株式会社バッファローの商標です。本 書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書で は、 $\mathbb{M}$ 、 $\mathbb{O}$ 、 $\mathbb{R}$  などのマークは記載していません。
- ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なし に変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- ■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記 載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンタ
- ーまでご連絡ください。 ■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA 機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も 負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求さ れる用途には使用しないでください。
- ・一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に 使用するときはご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を 万全におこなってください
- ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本 国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守 または技術サポートを行っておりません。
- ■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に 該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(ま たは役務取引許可)が必要です。
- ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、 注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
- ■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータ が消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク 等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に 記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作 成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはパックアップの作成 を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社 はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意ま たは重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
- ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない 同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じま

# 保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、 条件のもとにおいて修理をいたします。

- ・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
- ・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

#### 株式会社バッファロー

本社 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通四丁目15番

お名前	フリガナ
ご 住 所	₸
	TEL: ( ) -

製品名	
保証期間	ご購入日より1年
ご購入日	年 月 日
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理を ご依頼ください。

※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入なさらないでください。

年 月 日	サービス内容	担当

#### ■雷波に関する注意

- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技 術基準適合証明を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必 要ありません。また、本製品は、日本国内でのみ使用できます。
- 本製品は、技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せ られることがあります。
- ・本製品を分解/改造すること
- ・本製品の裏面に貼ってある証明ラベルをはがすこと
- IEEE802.11a対応製品は、電波法により屋外での使用が禁じられています。
- IEEE802.11b/g対応製品は、次の場所で使用しないでください。
- 電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付近の電波を使 用しているものの近く (環境により雷波が届かない場合があります。)
- IEEE802.11b/g対応製品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波数帯 を使用します。
- 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
- ①構内無線局(免許を要する無線局)②特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
- IEEE802.11b/q対応製品を使用する場合、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがある ため、以下の事項に注意してください。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用 されていないことを確認してください。
- 2 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した 場合は、速やかに本製品の使用周波数を変更して、電波干渉をしないようにして ください。
- 3 その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生し た場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせく

使用周波数带域	2.4GHz
変調方式	DS-SS方式/OFDM方式 (IEEE802.11b/g対応製品) DS-SS方式 (IEEE802.11b対応製品)
想定干渉距離	40m以下
周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線 局」帯域を回避可能

#### お問い合わせ・修理窓口

- お問い合わせ、修理については、以下の順にてお願い致します 1 マニュアル、オンラインガイドにて設定内容・トラブルシューティングを
- 2 弊社ホームページにて最新Q&A情報、最新ドライバ・ファームウェアを ご確認ください。 huffa**l**o in

<u>イン</u>ターネット サポート情報 86886.jp (ハローバッファロー)

3 上記で改善しない場合は、次の窓口にお問い合わせください。 バッファローサポートセンター

お問合せの際は、以下「必要な情報」③~⑦をあらかじめご確認ください。

電話でのお問い合わせ先 ※電話番号のお掛け間違いがないようご注意ください。

【電話窓口】

東京第二センター 03-5365-3102 月~金 9:30~19:00 ± 9:30~18:00 050-3101-0070 月~金 9:30~19:00 (祝日除く)

052-619-1825 月~金(祝日除く) 9:30~17:00

【有料電話窓口】電話番号 03-5365-3103 365日 9:30~21:00

| 日子中日は2017 | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* |

手紙でのお問い合わせ先 住所 〒457-8570 名古屋市南区豊田3-3-5

#### 4 修理は以下へご依頼ください。 ※修理に送られる際、弊社への事前連絡は不要です。 バッファロー修理センター

保証書について 修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。 修理web予約 弊社ホームページより修理のweb予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。

http://buffalo.jp/shuri/ 〒457-8570 愛知県名古屋市南区豊田3-3-5 送付先住所

が残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は回くお断りします。
、送り主体の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。
いただくならが開きる故のくただい。
フランシュメモリ寺の北部議論がのデータは保証できませんので、修理に送付される前に予めお客様にて
ていたださまなう意識します。
になっていたできまするう意識します。

ationは、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続ユーザ名/ FAIrStation, BroadStation, LinkStation, TeraStationは、修理の際に出向時心が //スワード無線館号キー(WEP)等)を消去します。 修理元子後、再設定が必要となりますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。 ※修理期間は、製品の到着後10日程度(弊社営業日数)を予定しております。

#### **5** ユーザ登録について

弊社ホームページ (https://online.buffalo.jp/) でユーザ登録が可能です。 ※ユーザ登録された方には、弊社製品に関する情報をお届けします。

#### 必要な情報

①返送先(氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号) ⑤具体的な症状/エラーメッセージ ⑥発生状況(初めから・ある日突然等)、 発生頻度(必ず、時々、時間が経つと等)

④バッファロー製品のシリアルナンバー

⑦ご使用環境(パソコン機種名、OS(Windows XP等)、周辺機器) ⑧製品以外の添付品(ACアダプタ、ケーブルなど)

※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。

らくらく!セットアップシート 2006年 2月15日 第2版発行 発行 株式会社バッファロー

# BUFFALO

無線アダプタ

# らくらく! セットアップシート

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。 お読みになった後は、大切に保管してください。

## セットアップをおこなう前に

- ・Windows 2000/98SEをお使いの場合は、パソコンにInternet Explorer5.5以降がインストールされている必要があります。
- ・本製品のパッケージ内容は、外箱に記載されています。
- ・本製品の製品仕様およびランプ仕様は、エアナビゲータCD内の 「AirStation設定ガイド」に記載されています。詳しくは、本紙「補 足情報」(P.2)の「製品仕様・ランプ仕様を確認する」を参照してく
- ・本製品の保証書は本紙に印刷されています。本製品の修理をご依頼 いただく場合に必要となりますので、大切に保管してください。
- ・追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。
- ・最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインター ネットホームページ(buffalo.jp)を参照してください。

### セットアップしよう

無線アダプタ(子機)をパソコンに取り付けてドライバおよびユーテ ィリティをインストールします。

#### まだ取り付けないでください

無線アダプタは、取り付け指示があるまで、取り付けないでください。 先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示さ れます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、無線アダプタ(子 機)を取り外してください。

1 パソコンを起動します。

添付のCD-ROM(エアナビゲータCD)をパソコンにセット します。 しばらくすると、エアナビゲータが起動します。



「かんたんスタート」をク リックします。

4 BUFFALO AirStation(親機)に接続する方法を選択してください。 Form / エアナビゲータ (戻る)

- 「AirStation無線アダプ タ(子機)」をクリックし ます。



「インストール開始」をク リックします。

(6) 画面にしたがって、インストールをおこなってください。

#### シメ モ

インストール中に下記の画面が表示されたら、手順 7へ進ん でください。

PY00-30141-DM10-02 2-01 C10-010



・Windows 98/Meをお使いの場合は、Windowsの再起動の 画面が表示されます。画面にしたがって再起動してください。



※AOSS<sup>TM</sup>対応のAirStation(親機)と接続する場合は、「AOSSで接 続する」をクリックして、AirStation(親機)のAOSSボタンを押し てください。(AirStationのAOSSボタンについては、お使いの AirStationのマニュアルを参照してください。)

## 🧼メ モ

上記の画面が表示されていないときは、画面右下のタスクト レイにある 77 アイコンを右クリックして、「スキャンを行 う」を選択します。



AirStation(親機)または他社製アクセスポイントが検索 されます。





- ・この接続をプロファイルに登録する場合は、「プロファイルに登録す る」のチェックマークをつけて、[接続]をクリックします。
- 暗号化方式が「WEP」の場合は、通常、「1」の欄に暗号化キーを入力 します。

右上へつづく 🏲 (1)



■■

「接続」と表示されたら、 完了です。

## 🄰 メ モ

親機との距離が近すぎるとスループットが落ちる場合があり ます。通信時は、親機と30cm以上離してお使いください。

下記の画面が表示されているときは、[次へ]または[完了]をクリック して、画面を閉じてください。





## 補足情報

#### ●本製品を取り外す

- ⇒Windowsの動作中に無線アダプタ(子機)を取り外すときは、以下の 手順にしたがってください。
- ※Windows Me/98で、USB対応無線アダプタを取り外すときは、以下 の手順をおこなう必要はありません。そのままパソコンから取り外し
- 1.タスクトレイに表示されている取り外しアイコン( 📞 )をクリッ クし、[<お使いの無線アダプタ>を安全に取り外します]を選択し ます。
- ※取り外しアイコンは、Windowsによって異なります (Windows Me/2000: S. Windows 98SE: S.).
- 2.「安全に取り外すことができます」と表示されたら、無線アダプタ(子 機)を取り外します。

#### ●AirStation設定ガイドの読み方

- ⇒AirStation設定ガイドは、以下の手順でお読みください。
- 1.CD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。
- 2.[マニュアルを読む]をクリックします。
- 3.「AirStation設定ガイド」が表示されますので、お読みになりたい 項目をクリックしてください。
- ※AirStation設定ガイドは、下記の手順でパソコンにインストールする こともできます。
- 1.エアナビゲータCDをパソコンにセットします。
- 2.[オプション]→[上級者向けインストール]とクリックします。
- 3.「AirStation設定ガイド(マニュアル)」にチェックを入れて、[インス トール開始]をクリックします。
- 4.画面にしたがって、インストールします。

#### ●製品仕様・ランプ仕様を確認する

- ⇒製品仕様・ランプ仕様は、「AirStation設定ガイド」に記載されていま す。
- 1.「AirStation設定ガイド」を表示します。 (上記「AirStation設定ガイドの読み方」を参照)
- 2.「無線アダプタの製品仕様」をクリックしてください。
- ※お使いの無線アダプタの製品名は、無線アダプタ本体に記載されてい ます。

#### 困ったときは

#### AirStation設定ガイド※1の「困ったときは」を 参照してください

画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

#### ●無線アダプタ(子機)のドライバがインストールできない場合 (ランプが点灯・点滅しない)

- ⇒無線アダプタ(子機)を下記の手順で再インストールしてください。 1.添付のCD-ROM(エアナビゲータCD)をパソコンにセットします。 2.[オプション]→[ドライバの削除]より、無線アダプタ(子機)のドライ バをいったん削除します。
- 3.本紙「セットアップしよう」の手順②(P.1)から再度インストールをお こなってください.

#### ●AOSSでAirStation(親機)と接続できない場合

⇒AOSSで接続できないときは、AirStation(親機)と無線アダプタ(子 機)を近づけてから、再度AOSSで接続してください。

詳細な手順は、「AirStation設定ガイド※」」の中の「困ったときは」→ 「AirStationとの接続で困ったとき」→「AirStation(親機)に無線接 続ができない場合」を参照してください。

#### ●PCカード接続のCD-ROMドライブをお使いの場合 (PCカードタイプの無線アダプタをお使いの場合)

- ⇒PCカードスロットが一つだけのパソコンでは、CD-ROMドライブ と無線アダプタを同時に使用できません。「エアナビゲータCD」内の ファイルをハードディスクにコピーしてからセットアップをおこな ってください。
- 1.デスクトップ上に新しいフォルダを作ります。
- 2.エアナビゲータCD内のすべてのファイルを、そのフォルダにコピーし
- 3.コピーが終わったら、コピー先の[AirNavi]アイコン(♥()をダブル クリックします。

#### ●パソコン同士をネットワークで接続する場合

- ⇒各パソコンにネットワークの設定が必要です。Windowsのマニュア ルやヘルプを参照して設定してください。
- 「AirStation設定ガイド\*1」の中の「困ったときは」→「パソコンとの 通信で困ったとき」→「パソコンのフォルダの共有設定例」にも設定例 が記載されていますので、参考にしてください。
- ※1 左記「補足情報」の「AirStation設定ガイドの読み方」を参照。

# 安全にお使いいただくために 必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全 にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正し く使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使い ください。なお、本紙には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパ ソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。 パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り 扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象 には含まれません。あらかじめご了承ください。

#### ■使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

警告

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の 注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能 性が想定される内容を示しています。

/ 注意

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物 的損害の発生が考えられる内容を示しています。

#### 絵記号の意味

△は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容 (例: **♠** 感電注意)が描かれています。



)に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。 の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。(例: 🕦 分解禁止)



●は、しなければならない行為を示す記号です。 ●の近くに、具体的な指示内容(例: € プラグをコンセントか ら抜く)が描かれています。

# ■ Λ 警告 ■



本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。



本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでくださ い。与えてしまった場合は、すぐに電源スイッチをOFFにし 電源プラグをて、電源プラグを抜いてください。

> そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電す る恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販 売店にご相談ください。



本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーお よび周辺機器メーカーが提示する警告・注意に従ってくださ



煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機器 の電源スイッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラグ 電源プラグをを抜いてください。

> そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電す る恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの 販売店にご相談ください。

# ▮ /!\ 注意 |



電源ケーブルがACコンセントに接続されているときには、 濡れた手で本製品に触らないでください。

感電の原因となります。



静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な 金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静 電気を取り除くようにしてください。

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失・破 損させる恐れがあります。



落雷のおそれがあるときは、ただちに本製品の使用を中止 し、本製品およびパソコンに接続しているケーブル類をすべ て取り外してください。

落雷で電流が流れ込むと本製品が破損する恐れがあります。



ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア(フロッピー ディスクやMOディスクなど)にバックアップしてください。

とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナルの更新 前・更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおす すめします。以下のような場合、データが消失・破損する恐れが あります。

・誤った使い方をしたとき

・静電気や電気的ノイズの影響

・パソコンの電源をOFFにした を受けたとき 後、すぐに電源をONにしたと

・長時間使っていなかったため に電池が自然放電したとき

天災による被害を受けたとき ・故障、修理などのとき 上記の場合に限らず、バックアップの作成を怠ったために、デー タが消失・破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。



本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってくださ

条例の内容については、地方自治体にお問い合わせください。

#### 無線LAN製品で使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用して パソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、 電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点が

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべて の場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、 通信内容を盗み見られる/不正に侵入されるなどの可能性があります。 BUFFALOの無線LANセキュリティに対する取り組みについては、 「AirStation設定ガイド」の「無線LAN製品ご使用時におけるセキュ リティに関するご注意」をご覧ください。

# 保証契約約款

**------ 切り取り -------**

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に 規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく 販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません

...... この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいい

2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機 能しない状態をいいます。 3 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。

4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束すること

5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂

載して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。 6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品など は含まれません。

#### 第2条(無償保証)

| 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を 受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができます。 を理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。

2 修理をご依頼される時に、保証書をごਇ式則びない場合。
3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルへ等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルへ等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添

5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損し

6 お客様における使用上の駆り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障また は破損した場合。 7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。

8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。 9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

#### 第3条(修理)

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。 この約款の規定による修理は、次の各分に規定する条件の下で実施します。
1 修理のご依頼時には製品を挙性後罪センターにご送付ください。修理センターについては各製品添付のマニュアル(電子マニュアルを含みます)またはバッケージをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。劉送は固くる斯り致します。
2 修理は、製品の分離または窓口を交換もしくは捕修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く

する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などができれますが、修理の際、弊社は活だされたデータ についてパックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。 4 無債修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。

5 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼さ れた際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございま

お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づ く損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。 2 お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補

しまたは瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

(2)